

Таблица параметров реального времени						
001	0100	CAS Position	787,5	RPM		
002	0102	CAS Reference	25656	RPM		
003	0104	MAF voltage	1120	mV		
004	0106	RH MAF voltage	Не поддерживается	mV		
005	0108	Coolant Temp	88,00	deg C		
006	0109	LH O2 Sensor Voltage	0,000	mV		
007	010A	RH O2 Sensor Voltage	20,00	mV		
008	010B	Vehicle speed	0,000	km/h		
009	010C	Battery Voltage	13600	mV		
010	010D	Throttle Position Sensor	60,00	mV		
011	010F	FUEL TEMP SEN	Не поддерживается	deg C		
012	0111	Intake Air Temp	Не поддерживается	deg C		
013	0112	Exhaust Gas Temp	Не поддерживается	mV		
014	0113	CLSD/THL POS	Вкл	Бит		
015	0113	Start Signal (Cranking)	Выкл	Бит		
016	0113	Park/Neutral Switch	Вкл	Бит		
017	0113	Power Steering SW	Выкл	Бит		
018	0113	A/C ON Switch	Выкл	Бит		

☐ Цикл Нет

Device: Обмен Ошибки: -/-

Таблица параметров реального времени						
019	0114	Injection Time (LH)	3,100	mS		
020	0116	Ignition Timing	4,000	Deg BTDC		
021	0117	AAC Valve (Idle Air Valve %)	Не поддерживается	%		
022	011A	A/F ALPHA-LH	103,0	%		
023	011B	A/F ALPHA-RH	111,0	%		
024	011C	A/F ALPHA-LH (SELFLEARN)	110,0	%		
025	011D	A/F ALPHA-RH (SELFLEARN)	101,0	%		
026	011E	Coolant Fan Lo	Выкл	Бит		
027	011E	Coolant Fan Hi	Выкл	Бит		
028	011E	VTC SOL	Выкл	Бит		
029	011E	Fuel Pump Relay	Вкл	Бит		
030	011E	Aircon Relay	Выкл	Бит		
031	011F	EGR SOL	Вкл	Бит		
032	011F	IACV-FICD SOL	Выкл	Бит		
033	011F	Wastegate SOL	Выкл	Бит		
034	011F	P/Reg control valve	Выкл	Бит		
035	0121	RH-Bank	Выкл	Бит		
036	0121	LH-Bank	Выкл	Бит		

☐ Цикл Нет

Device: Обмен Ошибки: -/-